Color Box 簡易セットアップガイド

2026年7月1日
ヒビノプロビジョン株式会社

本マニュアルは初めてColor Boxの取扱いを行う事を想定し作成しています。
取扱い前にご確認の上、ご準備をお願いいたします。

同梱物

Color Box貸出機セットには、以下が同梱されています。
・Color Box 本体
・電源ケーブル x 1本
・本セットアップガイド

＜ご留意点＞
ノートPC,キーボード/マウス（初期設定用）はお客様にてご用意をお願いいたします。

動作環境

・温度: 0 ～50 ℃
・湿度: 10-90% 結露なき事
・標高 ～3,000m

起動

前面右下の物理電源ボタン押下にて起動します。



物理配線（初期設定）

ノートPCにe Mini Setupアプリをインストールの上、前面USB OTGポートと接続を行なって下さい。その後、e Mini SetupにてColor BoxのIPアドレスの設定を行ないます。

Figure 36. Example eMini-Setup Screen



IPアドレス設定後はブラウザにて詳細設定が可能となります。

◆スペック概要

・12G-SDI/4K 60-
・12bit RGB 4:4:4(～4K 30fps)

調整用のPipepineは大きく以下を提供しています。

・AJA Color（ACP）　より汎用性の高いPiplelineです。
・NBCU LUTs
・ACES
・Colorfront　　*有償ライセンスです
・ORION-CONVERT *有償ライセンス適用後、ウォーターマークが消えます
・BBC HLG LUTs　　*有償ライセンス適用後、ウォーターマークが消えます

Dynamic LUT
以下をサポートしています。
・POMFORT
・ASSIMILATE

《ご留意点》
・制作中、Pipelineの切替は非奨励となります。
・各Pipelineでサポートされている詳細スペック
　マニュアル、Appendix A - Specificationsをご参照下さい。

■操作デバイス
　‐SKAARHOJ、CyanView社デバイスは連携してお使い頂く事が可能です。

■その他機能
　ダウンコン 4K → 2K/ UHD → HD　（SDI and/or HDMI 出力）

改定履歴

2025年12月	初版
2025年12月24日	操作デバイス情報追加
2026年2月26日	有償オプション明記
2026年2月17日	問い合わせ先を更新