

# リリースノート — AJA Mini-Config v2.24.4

## Control Software for AJA Mini-Converters

### 全般

---

Mini-Config ソフトウェアに対応する AJA Mini-Converter 製品向けの最新版ファームウェアリリースになります。今回のバージョンでは、macOS Catalina や Windows マシンへの対応、12GM での新機能追加に加え、12GM、Hi5-12G、HA-12G、UDC、FS-Mini、Hi5-Plus ミニコンバーターの機能改善が含まれています。

### 今回のリリースでサポートされる製品

---

- |               |             |             |              |            |
|---------------|-------------|-------------|--------------|------------|
| ・ Hi5-12G     | ・ HA5-4K    | ・ ROI       | ・ HB-T-SDI   | ・ 4K2HD    |
| ・ Hi5-12G-R   | ・ Hi5-3G    | ・ ROI-DVI   | ・ HB-R-SDI   | ・ HD10MD4  |
| ・ Hi5-12G-TR  | ・ Hi5-Plus  | ・ ROI-HDMI  | ・ RovoRx-SDI | ・ 3G-AM    |
| ・ HA5-12G     | ・ HA5-Plus  | ・ ROI-DP    | ・ 12GM       | ・ 3G-AMA   |
| ・ HA5-12G-T   | ・ Hi5-Fiber | ・ ROI-SDI   | ・ UDC        | ・ OG-3G-AM |
| ・ Hi5-4K-Plus | ・ HA5-Fiber | ・ V2Analog  | ・ HDP2       | ・ LUT-Box  |
| ・ Hi5-4K      | ・ Hi5-3D    | ・ V2Digital | ・ HDP3       | ・ FS-Mini  |

### v2.24.4 での新機能

---

下記以外のミニコンバーター製品に関する改善は今回のアップデートには含まれませんが、もしミニコンバーターをご購入以降ファームウェアのアップデートをしていない場合は、この新たなバージョンへアップデートすることをお勧めします。

#### 12GM

- ・ YCbCr / RGB 4:4:4 10-bit および 12-bit のビデオフォーマットへの対応を追加
- ・ オーディオソースを SDI 入力 2、3 または 4 とする場合には、SDI 1 への入力信号は必須ではなくなりました。

## v2.24.4 での機能改善

---

下記以外のミニコンバーター製品に関する改善は今回のアップデートには含まれませんが、もしミニコンバーターをご購入以降ファームウェアのアップデートをしていない場合は、この新たなバージョンへアップデートすることをお勧めします。

### Hi5-12G (-R, -TR)

- ・電源を入れた時の動作が改善され、すべての以前の設定が正しくロードされるようになりました

### HA5-12G (-T)

- ・電源を入れた時の動作が改善され、すべての以前の設定が正しくロードされるようになりました

### 12GM

- ・電源を入れた時の動作が改善され、すべての以前の設定が正しくロードされるようになりました
- ・Mini-Config アプリケーション画面において、3G-SDI Level B DL x 4 での入力および出力が正しく表示されるよう修正
- ・709 VPID (ビデオペイロード ID) を誤って BT 2020 として認識する不具合を修正

### UDC

- ・Mini-Config アプリケーション画面において、PsF 入力信号が正しく表示されるよう修正

### FS-Mini

- ・Mini-Config アプリケーション画面において、PsF 入力信号が正しく表示されるよう修正

### Hi5-Plus

- ・信号が存在する時に電源を入れた時の問題を改善

## 最新ソフトウェアのインストール

---

ミニコンバーター製品は、ファームウェアがプリインストールされた状態で工場から出荷されます。利用可能なソフトウェア/ファームウェアの最新バージョンを確認、ダウンロードするには、AJA Web サイトの Mini-Config ページ、あるいは以下ダウンロードページを参照してください。

<http://www.aja.com/en/products/mini-converters/mini-config-software>

<http://www.aja-jp.com/downloads/category/34-mini-converter>

Mini-Config ソフトウェアファイルをダウンロードすると、ミニコンバーターモジュールを構成し、ファームウェアをアップグレードすることができます。ソフトウェアアーカイブセクションにて、各ミニコンバーター製品に対応する最近および過去にリリースされた Mini-Config ソフトウェアが提供されています。

## ファームウェアのアップグレード手順

---

AJA ミニコンバーターのマニュアルには、ファームウェアのアップデート方法についての説明が記載されています。適切にファームウェアをアップデートするために、そちらを参照してください。製品マニュアルは、スタートメニュー /AJA/MiniConfig/Documentation フォルダ、あるいはダウンロードしたパッケージの Documentation フォルダ内にソフトウェアと一緒に配置されています。

個別の製品マニュアルは、AJA ウェブサイトのミニコンバーターセクションからオンラインでも入手できます。

<https://www.aja.com/category/mini-converters#support>